

# ZAZU

*Brody the bear*

## SLEEPTRAINER

WITH NIGHTLIGHT AND SOUND MACHINE



SELECT YOUR LANGUAGE



MANUAL



HANDLEIDING



GUIDE  
D'UTILISATION



BEDIENUNGS-  
ANLEITUNG



ANVÄNDAR  
MANUAL



BRUKER  
MANUAL



OHJEKIRJA



BRUGERMANUAL

## How does Brody works

Press Brody's belly to see the colour of the light.



Night



Early morning



OK to get up



### TIME TO SLEEP

At bedtime Brody can be a comforting nightlight and play soothing melodies: white noise, lullabies or African lounge. Light and sound will automatically switch off after 10 minutes.

The cry sensor can turn the light and/or music back on when your little one is crying.

During the night, press Brody's belly and he will light up red, it is still time to sleep.

*"Research shows that red light does not interfere with the production of the sleeping hormone melatonin and is therefore a suitable colour for a nightlight."*

### JUST A LITTLE LONGER

Every day, as of 30 minutes before it is OK to get up, press Brody's belly and the light will be orange. Telling your child it is not much longer.

The last 5 minutes before it is OK to get up, Brody will light up its belly by himself. This will tell your child it is now only a few more minutes.

### OK TO GET UP

Every morning at OK to wake time, Brody' belly will light up green. Your child will know it is now OK to get up.

After 5 minutes the light will switch off, to save battery, but pressing the belly will still show the green light.

## The basics

### CAN I ALREADY WAKE UP?

Short press the shell-button and the module will light up for 5 seconds, so you can see the colour.

**Red** = bedtime,

**Orange** = a little longer

**Green** = OK to get up



### SWITCH ON NIGHTLIGHT AND PLAY MUSIC FOR 10 MINUTES

Long press the shell-button, the light will blink indicating the the 10 timer has started. Press long to switch off.

## Change the settings



Unlock the key-lock before you can change any settings.

Press and together to lock/unlock the keylock.

Icon will be shown in display when active.

Automatic activation after 30 seconds.

### MUSIC

Press the button several times to select your favourite song. An audio sample will play for a few seconds

Choose your favourite song:  
lullabies, white noise or African lounge or no music.

### VOLUME

When audio file is playing, long press the button to change the volume. Let go at the preferred level: 3 different levels.

### TIME

Press button for 3 seconds to set the time and confirm hours and minutes with this button.

### OK TO GET UP-TIME

Press for 3 seconds to set the OK to wake time and confirm hours and minutes with this button.

### CRY SENSOR

Long press the button to activate/deactivate the cry sensor.


icon will be shown in display when active.

### KEY-LOCK

Press and together to lock/unlock the keylock.

Icon will be shown in display when active.

Automatic activation after 30 seconds.



### BRIGHTNESS

Press the button until you reach the preferred brightness. The light preview the brightness for a few seconds. Select your brightness: HIGH-MEDIUM-LOW-OFF

### UP/DOWN

To change the hours and minutes when setting the time.

### SLEEPTRAINING ON/OFF

Long press the button to switch the sleeptaining ON/OFF. icon will be shown in display when sleeptaining is active.

### ON/OFF SWITCH

Press the and together to completely switch OFF the module. Press any of the small button to switch back ON.

### TRAVEL MODE

The shell-button and sleeptaining will be deactivated, until you press any of the small buttons on the back.

## First time use







### PLACE BATTERIES

- Insert 3x AA alkaline batteries conform the safety guidelines.


**Note** Please make sure to use quality brand alkaline batteries, to ensure the correct working of the product.

The  icon in the display shows the status of the battery.

### SET THE TIME

- After having placed the batteries, the hours will be blinking.
- With the  and  button you can change the hours.
- Confirm with the  button.
- The minutes are blinking.
- Now set the minutes with the  and  button.
- Confirm with the  button.
- You have now set the time.

**Note** When selecting the hours with the up/down button, you will first pass by the 24 hrs format and then the hours will appear in AM/PM format.



## Nightlight and sound machine

Brody can light up his belly and play music for 10 minutes.

- Press the belly for 3 seconds. The light will blink when the timer is activated.
- The last chosen setting for light and sound will be played.
- Press again 3 seconds to switch the 10 minute timer OFF.


### CHANGE THE SETTINGS

#### MUSIC

- Press the 🎵 button as long as you get to your preferred melody: lullabies, white noise, african lounge, OFF.
- Brody will play an audio sample for a few seconds.
- Last setting will be remembered.

#### VOLUME

- Press the 🎵 button to start an audio file. If you then long press the button you will go through 3 different volume levels. Let go when you reach the preferred level.
- Last setting will be remembered.



#### BRIGHTNESS

Press the 💡 button several times until you reach your preferred brightness: LOW-MEDIUM-HIGH-OFF.

**Note** The light will show the brightness for a few seconds and then shut off.

**Note** The selected brightness will also affect the brightness of the orange and green light in the morning. Except when 'no light' is chosen, then orange and green will be medium brightness.

#### CRY SENSOR

Brody can turn the light/sound back on for 10 minutes when your little one is crying. The cry sensor will stay active for 12 hours, from the moment you switch on the nightlight.

If the display shows an 🗣️ icon in the left top corner of the display, the cry sensor is ready for use.

If not follow below steps:

- Disable keylock by pressing 🕒 and 🔒 until the 🔒 icon disappears from the screen.
- Long press ▼ button until the 🗣️ icon will appear in screen.
- The cry sensor is now active conform the last used settings of light and music.









## Sleeptraining

Brody can change the colour of his belly from red, to orange, to green to indicate when it is OK to get up.











### SLEEPTRAINER MODE ON/OFF

To switch the sleeptrainer mode ON and OFF:

- Disable keylock by pressing  and  until the keylock  icon disappears from the screen.
- Press the  button until the  icon appears or disappears.
- When the  icon is visible, the sleeptraining function is ON.



### CHANGE THE 'OK TO GET UP'-TIME

- Disable keylock by pressing  and  until the keylock  icon disappears from the screen.
- Long press  button until the time will blink.
- Change the hours with  and  button and confirm with the  button.
- Change the minutes with  and  button and confirm with the  button.
- The OK to wake time is now set and active.

**Note** *No need to set a bedtime. Two hours after OK to get up the light will automatically switches from green back to red.*

## **WARNING! SAFETY GUIDELINES**

- Important! keep for future reference.
- This ZAZU product is fully compliant with the EU, CA, AU, NZ, USA and CN legislation.
- Please keep the packaging away from small children.
- Never allow your child to play with the batteries.
- This product works with 3x AA 1.5 V batteries (not included).
- Only use the specified batteries.
- Batteries should be placed in the correct polarity.
- Do not short-circuit the power terminal.
- When not in use please switch the product OFF completely.
- Remove empty batteries from the product.
- Batteries should only be placed by adults.
- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix alkaline, standard (carbon-Zn), or rechargeable Ni MH) batteries.
- Only use alkaline batteries, no zinc carbon.
- Non-rechargeable batteries cannot be charged.
- Do not place too close to baby. Instead fixate the plush to the cot with the velcro strap.
- The plush can be washed by hand and air dried, but remove the module beforehand.
- This light does not get warm.
- This product is intended for indoor use and is not water resistant. Please keep dry.
- For cleaning do not immerse in water, but wipe with a damp cloth.
- Do not try to disassemble the product if it stops working. Please contact customer service.
- The EC Declaration of Conformity can be requested from the below address: [info@zazu-kids.com](mailto:info@zazu-kids.com)



## Hoe werkt Brody

Druk op Brody's buikje om de kleur van het lampje te zien



Nacht



Vroege morgen



Je mag opstaan



### TIJD OM TE GAAN SLAPEN

Bij het naar bed gaan kan Brody zijn lampje oplichten en rustgevende melodietjes afspelen: witte ruis, slaapliedjes of Afrikaans lounge. Het licht en geluid schakelen automatisch uit na 10 minuten.

De huil sensor kan het licht ten/of muziek weer automatisch aandoen als je kleintje huult

Als je gedurende de nacht op Brody's buikje drukt is het lampje rood, wat laat zien dat het nog bedtijd is.

*"Onderzoek heft aangetoond dat rood licht de aanmaak van het slaaphormoon melatonine niet verstoort en daardoor de beste kleur voor een nachtlampje is."*

### NOG HEEL EVEN

Ieder dag, 30 minuten voordat je op mag staan, verandert de kleur van Brody's lampje naar oranje als je er op drukt, om te laten zien dat het nu niet lang meer duurt

De laatste 5 minuten voordat je op mag staan, zal Brody zelf z'n buikje oplichten, om dat laten zien dat het nu echt nog maar een paar minuten is.

### JE MAG OPSTAAN

Iedere morgen zal Brody's buikje op de ingestelde tijd groen oplichten. Nu mag je opstaan.

Na 5 minuten zal het lampje uitgaan om batterij te sparen, maar als je in de 2 na de ingestelde tijd op Brody's buikje drukt zal deze nog steeds groen oplichten.

## De basis

### MAG IK AL OPSTAAN

Druk kort op Brody's buikje en hij zal 5 seconden z'n lichtje aan doe, zodat je de kleur kunt zien.

**Rood** = Bedtijd

**Oranje** = Nog heel even

**Groen** = Je mag opstaan



### SCHAKEL HET NACHTLAMPJE EN/OF DE MUZIEK IN VOOR 10 MINUTEN

Druk op Brody's buikje en houdt ingedrukt totdat het lampje gaat knipperen, wat aangeeft dat de timer is gestart. Nogmaals lang drukken schakelt de timer weer uit.

## Verander de instellingen



**Voordat je de instellingen kunt veranderen, moet je de toetsenvergrendeling eraf halen**

Druk de en tegelijk in om de toetsenvergrendeling eraf te halen. Wanneer hij ontgrendeld is, verdwijnt het icoontje van de display. Na 30 seconden schakelt de toetsenvergrendeling automatisch in.

### MUZIEK

Press the button several times to select your favourite song. An audio sample will play for a few seconds. Choose your favourite song: lullabies, white noise or African lounge or no music.

### VOLUME

When audio file is playing, long press the button to change the volume. Let go at the preferred level: 3 different levels.

### TIJD


Press button for 3 seconds to set the time and confirm hours and minutes with this button.

### JE MAG OPSTAAN-TIJD

Press for 3 seconds to set the OK to wake time and confirm hours and minutes with this button.

### HUIL SENSOR

Long press the button to activate/deactivate the cry sensor. icon will be shown in display when active.



### TOETSENVERGREDELING

Druk de en knop tegelijk in om de toetsenvergrendeling erop/eraf te halen. Als het icoon in het display staat is de toetsenvergrendeling aan. 30 seconden na laatste gebruik zal de toetsenvergrendeling automatisch inschakelen.

### HELDERHEID

Houd de knop ingedrukt tot je de gewenste helderheid hebt bereikt. Het licht zal 5 seconden oplichten om de gekozen helderheid te laten zien. Keuze uit: LAAG-MEDIUM-HOOG of geen licht.

### NAAR BOVEN/NAAR BENEDEN

Met deze knoppen kun je de uren en minuten veranderen bij het instellen van de tijd.

### SLAAPTRAINING AAN/UIT

Houd de knop ingedrukt om de slaaptraining AAN/UIT te zetten. Als de slaaptraining is ingeschakeld is het icoon zichtbaar in het display.

### AAN/UITMODULE

Houd de and knop tegelijk ingedrukt om de module uit te schakelen. Door een van de kleine knopjes in te drukken schakel je de module weer aan.

### REIS STAND


Het indrukken van het buikje en de slaaptraining zullen uitgeschakeld zijn, totdat je de module weer aanzet.

# Eerste gebruik

## PLAATS DE BATTERIJEN

- Plaats 3 AA alkaline batterijen conform de veiligheidsvoorschriften.


**Opmerking** *Gebruik batterijen van een goed merk om de juiste werking van het product te garanderen.*

Het  icoon in het display laat de status van de batterijen zien.

## STEL DE TIJD IN

- Na het plaatsen van de batterijen zal de tijd verschijnen, waarin de uren blinken.
- Met de ▲ en ▼ knop kun je de uren wijzigen.
- Bevestig met de ⌚ knop.
- De minuten zullen nu knipperen.
- Stel de juiste minuten in met de ▲ en ▼ knop.
- Bevestig met de ⌚ knop.
- De tijd is nu ingesteld.

**Opmerking** *Bij het selecteren van de uren, zal eerst de 24-uurs setting voorbij komen en daarna de AM/PM setting.*



## Nachtlamp en muziekdoosje

Brody kan 10 minuten lang zijn buikje oplichten en muziek spelen.

- Houdt Brody's buikje ingedrukt totdat het licht gaat knipperen. De timer is dan geactiveerd.
- De laatst gekozen instelling voor licht en geluid zal gebruikt worden.
- Om de 10-timer uit te schakelen, druk het buikje nogmaals lang in.


## VERANDER DE INSTELLINGEN

### MUZIEK

- Druk de 🎵 knop zo vaak in tot je bij de gewenste melodie bent: witte ruis, slaapliedjes, Afrikaanse lounge of geen muziek.
- Brody zal een fragment van 5 seconden afspelen.
- De laatst gekozen instellingen worden onthouden.

### VOLUME

- Druk de 🎵 knop in om een audio file te starten. Door nu de knop nogmaals in te drukken en ingedrukt te houden kun je verschillende volumes kiezen: LAAG-MIDDEN-HOOG. Laat de knop los bij het gewenste volume.
- De laatst gekozen instellen wordt onthouden.



### HELDERHEID

Druk de 💡 knop zo vaak in tot je bij de gewenste helderheid komt: LAAG-MEDIUM-HOOG of geen licht.

**Opmerking** De gekozen helderheid wordt een aantal seconden getoond en gaat dan weer uit.

**Opmerking** De gekozen helderheid zal ook doorgevoerd worden in het oranje en groene licht. Alleen wanneer je ervoor kiest om geen lampje te hebben s'avonds, zal hij voor oranje en groen de medium helderheid kiezen.

### HUIL SENSOR

Brody kan zijn lampje en muziek automatisch 10 minuten aanschakelen als je kindje huilt. De sensor zal 12 uur actief blijven vanaf het moment dat je het geluid/licht aanschakelt.

Als het 🗨️ icon zichtbaar is in het display, is de huilsensor klaar om ingeschakeld te worden.

Als het icon niet zichtbaar is, volg onderstaande stappen:


- Haal de toetsenvergrendeling eraf door ⏻ en 🔒 tegelijk in te drukken tot het 🔒 icon van het display verdwijnt.
- Houd vervolgens de ▼ knop ingedrukt tot het 🗨️ icon in het display verschijnt.
- De huilsensor zal nu worden ingeschakeld conform de laatste instellingen, zodra de 10 timer wordt gestart.



## Slaaptraining

Brody kan de kleur van het lampje in zijn buikje veranderen van rood, naar oranje naar groen om aan te geven wanneer je op mag staan.

### SLAAPTRAINER FUNCTIE AAN/UIT

- Om de functie slaaptraining AAN/UIT te zetten:
- Schakel de toetsenvergrendeling uit door  en  tegelijk ingedrukt te houden tot het  icoon van het display verdwijnt.
- Druk nu de  knop in totdat het  icoon verschijnt of verdwijnt.
- Als het  icoon zichtbaar is in het display is de functie slaaptraining ingeschakeld.



### VERANDER DE 'JE MAG OPSTAAN-TIJD'

- Schakel de toetsenvergrendeling uit door  en  tegelijk ingedrukt te houden tot het  icoon van het display verdwijnt.
- Houd de  knop ingedrukt totdat de tijd gaat knipperen.
- Verander de uren met de  en  knop en bevestig met de  knop.
- Verander de minute met de  en  knop en bevestig met de  knop.
- De 'Je mag opstaan-tijd' is nu ingesteld en actief.

**Opmerking** *Het is niet nodig om een bedtijd in te stellen. Twee uur na de opstaan-tijd verandert het licht automatisch weer naar rood voor het slapen gaan.*

## **BELANGRIJK! VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN**

- BELANGRIJK! Bewaar de gebruiksaanwijzing.
- Deze ZAZU product voldoet aan de EU, CA, USA, AU, NZ, RU en CN wet- en regelgeving.
- Houd de verpakking uit de buurt van kleine kinderen.
- Laat uw kind niet spelen met de batterijen.
- Dit product werkt op 3x AA batterijen (niet inbegrepen).
- Gebruik alleen de gespecificeerde batterijen.
- Plaats de batterijen in de juiste polariteit.
- Veroorzaak geen kortsluiting.
- Wanneer niet in gebruik, schakel het product geheel uit.
- Verwijder lege batterijen uit het product.
- Batterijen dienen door volwassenen geplaatst te worden.
- Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar.
- Gebruik geen alkaline, normale of oplaadbare batterijen door elkaar.
- Gebruik alleen alkalinebatterijen, geen zinkkoolstof.
- Niet oplaadbare batterijen kunnen niet worden opgeladen.
- Plaats niet in het bedje of te dicht bij de baby. Bevestig de pluche aan het bedje met de klittenband.
- De pluche knuffel kan met de hand gewassen worden en in de lucht laten drogen, verwijder wel vantevoren de module.
- Dit lampje wordt niet warm.
- Dit product is bedoeld voor gebruik binnenshuis en is niet waterbestendig. Houdt het product droog.
- Voor reinigen niet in water onderdompelen, maar met een vochtige doek reinigen.
- Probeer het product niet uit elkaar te halen als het niet meer functioneert. Contact de klantenservice.
- De conformiteitsverklaring kan opgevraagd worden door een email te sturen naar [info@zazu-kids.nl](mailto:info@zazu-kids.nl)

## Comment fonctionne Brody?

Appuyez sur le ventre de Brody pour voir la couleur de la lumière.



Nuit



### L'HEURE DE DORMIR

Au moment du coucher, Brody peut être une veilleuse réconfortante et jouer des mélodies apaisantes: bruit blanc, berceuses ou African lounge. La lumière et le son s'éteignent automatiquement au bout de 10 minutes.

Le capteur de pleurs peut rallumer la lumière et/ou la musique lorsque votre enfant se met à pleurer.

Pendant la nuit, appuyez sur le ventre de Brody et il s'allumera en rouge, il est encore temps de dormir.

*« Les recherches montrent que la lumière rouge n'interfère pas avec la production de mélatonine, l'hormone du sommeil, et qu'elle est donc une couleur appropriée pour une veilleuse. »*



Tôt le matin

### UN PEU PLUS LONGTEMPS

Chaque jour, 30 minutes avant le lever, appuyez sur le ventre de Brody et la lumière deviendra orange. Dites à votre enfant qu'il ne reste plus beaucoup de temps.

Les 5 dernières minutes avant le lever, le ventre de Brody s'allumera tout seul. Cela indiquera à votre enfant qu'il ne reste plus que quelques minutes.



On peut se lever



### ON PEUT SE LEVER

Chaque matin, à l'heure du réveil, le ventre de Brody s'allume en vert. Votre enfant saura alors qu'il est temps de se lever.

After 5 minutes the light will switch off, to save battery, but pressing the belly will still show the green light.

Au bout de 5 minutes, la lumière s'éteint pour économiser les piles, mais le ventre restera allumé en vert.



## Le bases


### EST-CE QUE JE PEUX ME LEVER ?

Appuyez brièvement sur le bouton coquillage et le module s'allumera pendant 5 secondes, pour que vous puissiez voir la couleur.

**Rouge** = Heure du coucher

**Orange** = Un peu plus longtemps

**Green** = On peut se lever



### ALLUME LA VEILLEUSE ET JOUE DE LA MUSIQUE PENDANT 10 MINUTES

Appuyez longuement sur le bouton coquillage, la lumière clignote pour indiquer que la minuterie de 10 minutes a démarré. Appuyez longuement pour éteindre.

## Changer les paramètres



**Déverrouillez les touches avant de pouvoir modifier les paramètres.**

Appuyez simultanément sur et pour verrouiller/déverrouiller les touches. L'icône s'affichera quand ce sera activé.

Activation automatique après 30 secondes.

### MUSIQUE

Appuyez plusieurs fois sur le bouton pour sélectionner votre chanson préférée. Un extrait audio est diffusé pendant quelques secondes.

Choisissez votre chanson préférée: berceuses, bruit blanc ou African lounge ou pas de musique.

### VOLUME

Lorsque le fichier audio est en cours de lecture, appuyez longuement sur le bouton pour modifier le volume. Laissez le volume au niveau souhaité: 3 niveaux différents.

### TEMPS

Appuyez sur le bouton pendant 3 secondes pour régler l'heure et confirmer les heures et les minutes avec ce bouton.


### HEURE 'ON PEUT SE LEVER'

Appuyez pendant 3 secondes pour régler l'heure 'On peut se lever' et confirmez les heures et les minutes à l'aide de ce bouton.

### CAPTEURS DE CRI

Long press the button to activate/deactivate the cry sensor.

icon will be shown in display when active.



### LUMINOSITÉ

Appuyez sur le bouton jusqu'à ce que vous atteigniez la luminosité souhaitée. Pendant quelques secondes, la lumière correspond à la luminosité choisie pour en avoir un aperçu. Sélectionnez votre luminosité : ÉLEVÉE - MOYENNE - FAIBLE - OFF

### HAUT/BAS

Pour changer les heures et les minutes lors du réglage de l'heure.

### ENTRAÎNEMENT AU SOMMEIL ON/OFF

Appuyez longuement sur le bouton pour activer/désactiver l'entraînement au sommeil. L'icône s'affiche à l'écran lorsque l'entraînement au sommeil est actif.

### INTERRUPTEUR MARCHE/ARRÊT

Appuyez simultanément sur les boutons et et pour éteindre complètement le module. Appuyez sur l'un des petits boutons pour rallumer le module.

### VERROUILLAGE DES TOUCHES

Appuyez simultanément sur et pour verrouiller/déverrouiller les touches. L'icône s'affiche à l'écran lorsqu'elle est activée. Activation automatique après 30 secondes.

### MODE VOYAGE

Le bouton coquillage et l'entraînement au sommeil seront désactivés jusqu'à ce que vous appuyiez sur l'un des petits boutons à l'arrière.

## Première utilisation

### METTRE LES PILES

- Insérez 3 piles alcalines AA en respectant les consignes de sécurité.


**Remarque** *Veillez à utiliser des piles alcalines de qualité pour garantir le bon fonctionnement du produit.*

L'icône  à l'écran indique le niveau de la batterie.

### RÉGLAGE DE L'HEURE

- Après avoir mis les piles, les heures se mettent à clignoter.
- Vous pouvez changer l'heure à l'aide des boutons ▲ et ▼.
- Confirmez avec la touche ⌚.
- Les minutes clignotent.
- Réglez maintenant les minutes à l'aide des touches ▲ et ▼.
- Confirmez avec la touche ⌚.
- Vous avez réglé l'heure.

**Remarque** *Quand vous sélectionnez les heures à l'aide des touches haut/bas, vous passez d'abord par le format 24 heures, puis les heures s'affichent au format AM/PM.*



## Lumière de nuit et boîte à musique

Brody peut allumer son ventre et jouer de la musique pendant 10 minutes.

- Appuyez sur le ventre pendant 3 secondes. La lumière clignote lorsque la minuterie est activée.
- Le dernier réglage choisi pour la lumière et le son se mettra en route.
- Appuyez à nouveau pendant 3 secondes pour désactiver la minuterie de 10 minutes.


### CHANGER LES RÉGLAGES

#### MUSIQUE

- Appuyez sur le bouton 🎵 jusqu'à atteindre la mélodie souhaitée: berceuses, bruit blanc, African lounge, OFF.
- Brody joue un extrait audio pendant quelques secondes.
- Le dernier réglage est mémorisé.

#### VOLUME

- Appuyez sur le bouton 🎵 pour démarrer un fichier audio. Si vous appuyez ensuite longuement sur le bouton, vous passerez par 3 niveaux de volume différents. Relâchez le bouton lorsque vous avez atteint le niveau souhaité.
- Le dernier réglage est mémorisé.



#### LUMINOSITÉ

Appuyez plusieurs fois sur le bouton 💡 jusqu'à ce que vous atteigniez la luminosité souhaitée: FAIBLE - MOYENNE - ÉLEVÉE - OFF.

**Remarque** Le voyant affiche la luminosité pendant quelques secondes, puis s'éteint.

**Remarque** La luminosité sélectionnée affecte également la luminosité des lumières orange et verte le matin. Sauf si l'option 'pas de lumière' est sélectionnée, les lumières orange et verte seront d'une luminosité moyenne.

#### CAPTEUR DE CRI

Brody peut rallumer la lumière et le son pendant 10 minutes lorsque votre enfant pleure. Le capteur de cri reste actif pendant 12 heures, à partir du moment où vous allumez la veilleuse.

Si l'écran affiche une icône 🗑️ dans le coin supérieur gauche de l'écran, le capteur de cri est prêt à être utilisé.

Si ce n'est pas le cas, suivez les étapes ci-dessous :

- Désactivez le verrouillage des touches en appuyant sur 🕒 et 🕒 jusqu'à ce que l'icône 🔒 disparaisse de l'écran.
- Appuyez longuement sur le bouton ▼ jusqu'à ce que l'icône 🗑️ apparaisse à l'écran.
- Le capteur de cri est maintenant actif et conforme aux derniers réglages de lumière et de musique utilisés.









## Accompagnateur de sommeil

Brody peut changer la couleur de son ventre, qui passe du rouge à l'orange puis au vert, pour indiquer qu'on peut se lever.











### ACCOMPAGNATEUR DE SOMMEIL ON/OFF

Pour activer et désactiver le mode d'entraînement au sommeil:

- Désactivez le verrouillage des touches en appuyant sur  et  jusqu'à ce que l'icône  de verrouillage des touches disparaisse de l'écran.
- Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que l'icône  apparaisse ou disparaisse.
- Lorsque l'icône  est visible, la fonction d'entraînement au sommeil est activée.



### MODIFIER L'HEURE 'ON PEUT SE LEVER'

- Désactivez le verrouillage des touches en appuyant sur  et  jusqu'à ce que l'icône de verrouillage des touches  disparaisse de l'écran.
- Appuyez longuement sur le bouton  jusqu'à ce que l'heure clignote.
- Changez les heures avec les boutons  et  et confirmez avec le bouton .
- Modifiez les minutes en appuyant sur les boutons  et  et confirmez en appuyant sur le bouton .
- L'heure « On peut se lever » est maintenant réglée et active.

**Remarque** *Il n'est pas nécessaire de fixer une heure de coucher. Deux heures après l'heure 'On peut se lever', la lumière repasse automatiquement du vert au rouge.*

## **IMPORTANT! LES RÈGLES DE SÉCURITÉ**

- Important! Conservez ce manuel pour consultation future.
- Ce produit de ZAZU est tout à fait conforme aux textes législatifs suivants de l'UE, CA, AU, NZ, USA et CN.
- Maintenir l'emballage hors de portée des enfants.
- N'autorisez jamais vos enfants à jouer avec les piles.
- Ce produit fonctionne avec 3 piles AA de 1,5 V (non incluses).
- Utilisez uniquement les piles spécifiées.
- Les piles doivent être correctement placées selon la polarité.
- Ne pas court-circuiter la borne d'alimentation.
- Lorsqu'il n'est pas en marche, veuillez éteindre le produit complètement.
- Utilisez des piles alcalines exclusivement, pas de ZINC-carbone.
- Retirez les piles usagées du module.
- Les piles doivent être placées uniquement par des adultes.
- Ne mélangez pas de piles neuves et anciennes.
- Ne mélangez pas des piles alcalines, standard (carbone-Zn) ou rechargeables (Ni MH).
- Les piles non rechargeables ne peuvent pas être chargées.
- Ne pas le placer trop près du bébé. Au lieu de cela, fixez la peluche au lit avec la bande velcro.
- La peluche peut être lavée à la main et doit sécher à l'air libre. Veuillez retirer le module de l'intérieur de la peluche avant lavage.
- Cette lumière ne chauffe pas.
- Gardez le produit et l'adaptateur à l'abri de l'humidité et de la moisissure. Les deux sont destinés exclusivement à un usage en intérieur. N'immergez jamais dans l'eau, pour le nettoyage, mais essuyez avec un chiffon humide.
- N'essayez pas de démonter la lumière si elle cesse de fonctionner. Veuillez contacter notre service clients.
- La déclaration de conformité CE peut être demandée à l'adresse suivante: [info@zazu-kids.com](mailto:info@zazu-kids.com)

## Wie funktioniert Brody?

Drücken Sie auf Brodys Bauch, um die Farbe des Lichts zu sehen.



Nacht



### ZEIT ZUM SCHLAFEN

Zur Schlafenszeit kann Brody ein beruhigendes Nachtlit sein und beruhigende Melodien abspielen: weißes Rauschen, Wiegenlieder oder African Lounge. Licht und Ton schalten sich nach 10 Minuten automatisch aus.

Der Geräusch-Sensor kann das Licht und/oder die Musik wieder einschalten, wenn Ihr Kleines weint.

Wenn Sie nachts auf Brodys Bauch drücken, leuchtet er rot auf und es ist immer noch Zeit zum Schlafen.

*“Die Forschung zeigt, dass rotes Licht die Produktion des Schlafhormons Melatonin nicht beeinträchtigt und daher eine geeignete Farbe für ein Nachtlit ist.”*



Früher Morgen

### NUR EIN WENIG LÄNGER

Jeden Tag, 30 Minuten vor dem Aufstehen, drücken Sie auf Brodys Bauch und das Licht wird orange leuchten. Sagen Sie Ihrem Kind, dass es nicht mehr lange dauert.

In den letzten 5 Minuten vor dem Aufstehen leuchtet Brodys Bauch automatisch. Das sagt Ihrem Kind, dass es jetzt nur noch ein paar Minuten dauert.



OK Aufzustehen



### OK AUFZUSTEHEN

Jeden Morgen, wenn es Zeit zum Aufwachen ist, leuchtet Brodys Bauch grün auf. Ihr Kind wird wissen, dass es jetzt aufstehen darf.

Nach 5 Minuten schaltet sich das Licht aus, um die Batterie zu schonen, aber wenn Sie den Bauch drücken, leuchtet das grüne Licht weiter.

## Die Grundlagen

### KANN ICH SCHON AUFSTEHEN?

Drücken Sie kurz die Gehäusetaste und das Modul leuchtet 5 Sekunden lang auf, damit Sie die Farbe erkennen können.

**Rot** = Schlafenszeit

**Orange** = Nur ein wenig länger

**Grün** = OK Aufzustehen



### SCHALTEN SIE DAS NACHTLICHT EIN UND SPIELEN SIE 10 MINUTEN LANG MUSIK

Wenn Sie die Modultaste lange drücken, blinkt die Lampe und zeigt damit an, dass der 10-Minuten-Timer gestartet wurde. Zum Ausschalten die Taste erneut lange drücken.



## Ändern Sie die Einstellungen



**Entsperren Sie die Tastensperre, bevor Sie Einstellungen ändern können.**

Drücken Sie und gleichzeitig , um die Tastensperre zu sperren/entsperren.

Das Symbol wird im Display angezeigt, wenn es aktiv ist.

Automatische Aktivierung nach 30 Sekunden.

### MUSIK

Drücken Sie die Taste mehrmals, um Ihren Lieblingsong auszuwählen. Ein Hörbeispiel wird einige Sekunden lang abgespielt. Wählen Sie Ihr Lieblingslied: Schlaflieder, weißes Rauschen, Afrikan Lounge-Musik oder keine Musik.

### LAUTSTÄRKE

Wenn eine Audiodatei abgespielt wird, drücken Sie lange auf die Taste , um die Lautstärke zu ändern. Loslassen auf der bevorzugten Stufe: 3 verschiedene Lautstärken.

### ZEIT

Drücken Sie die Taste für 3 Sekunden, um die Zeit einzustellen und bestätigen Sie Stunden und Minuten mit dieser Taste.

### AUFSTEHZEIT

Drücken Sie 3 Sekunden lang auf diese Taste , um die Weckzeit einzustellen, und bestätigen Sie die Stunden und Minuten mit dieser Taste.

### GERÄUSCH-SENSOR

Drücken Sie lange auf die Taste , um den Geräusch-Sensor zu aktivieren/deaktivieren. Symbol wird im Display angezeigt, wenn die Option aktiv ist.

### SCHLÜSSELSCHLOSS

Drücken Sie und gleichzeitig, um die Tastensperre zu sperren/entsperren. Das Symbol wird im Display angezeigt, wenn es aktiv ist. Automatische Aktivierung nach 30 Sekunden.

### HELLIGKEIT

Drücken Sie die Taste , bis Sie die gewünschte Helligkeit erreicht haben. Das Licht zeigt die Helligkeit für ein paar Sekunden an. Wählen Sie Ihre Helligkeit: HOCH - MITTEL - NIEDRIG - AUS

### AUF/AB

Zum Ändern der Stunden und Minuten beim Einstellen der Uhrzeit.

### SCHLAFTRAINING EIN/AUS


Drücken Sie lange auf die Taste , um das Schlaftraining EIN/AUS zu schalten. Das Symbol wird im Display angezeigt, wenn das Schlaftraining aktiv ist.

### EIN/AUS SCHALTER

Drücken Sie die Tasten und gleichzeitig, um das Modul vollständig auszuschalten. Drücken Sie eine der kleinen Tasten, um das Gerät wieder einzuschalten.

### REISEMODUS

Die Modultaste und das Schlaftraining sind deaktiviert, bis Sie eine der kleinen Tasten auf der Rückseite drücken.




# Erstmalige Verwendung







## BATTERIEN EINLEGEN

- Legen Sie 3x AA-Alkalibatterien ein, die den Sicherheitsrichtlinien entsprechen.


**Hinweis** Bitte achten Sie darauf, dass Sie hochwertige Marken-Alkalibatterien verwenden, um die einwandfreie Funktion des Produkts zu gewährleisten.

Das Symbol  auf dem Display zeigt den Status des Akkus an.

## DIE ZEIT EINSTELLEN

- Nachdem Sie die Batterien eingelegt haben, blinkt die Stundenanzeige.
- Mit der Taste  und  können Sie die Stunden ändern.
- Bestätigen Sie mit der Taste .
- Die Minuten blinken.
- Stellen Sie nun die Minuten mit der Taste  und  ein.
- Bestätigen Sie mit der Taste .
- Sie haben jetzt die Zeit eingestellt.

**Hinweis** Wenn Sie die Stunden mit der Aufwärts-/Abwärtstaste auswählen, passieren Sie zunächst das 24-Stunden-Format und dann erscheinen die Stunden im 12-h-/24-h-Format.




## Nachtlicht und Musikbox

Brody kann seinen Bauch beleuchten und Musik spielen für 10 Minuten.


- Drücken Sie den Bauch für 3 Sekunden. Das Licht blinkt, wenn der Timer aktiviert ist.
- Die zuletzt gewählte Einstellung für Licht und Ton wird wiedergegeben.
- Drücken Sie erneut 3 Sekunden lang, um den 10-Minuten-Timer auszuschalten.

### ÄNDERN SIE DIE EINSTELLUNGEN


#### MUSIK

- Drücken Sie die Taste  so lange, bis Sie zu Ihrer bevorzugten Melodie gelangen: Wiegenlieder, weißes Rauschen, African Lounge-Musik, AUS.
- Brody spielt einige Sekunden lang eine Hörprobe ab.
- Die letzte Einstellung wird übernommen.

#### LAUTSTÄRKE

- Drücken Sie die Taste , um eine Audiodatei zu starten. Wenn Sie dann lange auf die Taste drücken, können Sie zwischen 3 verschiedenen Lautstärkestufen wählen. Lassen Sie los, wenn Sie die gewünschte Stufe erreicht haben.
- Die letzte Einstellung wird übernommen.

#### HELLIGKEIT


Drücken Sie die Taste  mehrmals, bis Sie die gewünschte Helligkeit erreicht haben: NIEDRIG - MITTEL - HOCH - AUS.

**Hinweis** Das Licht zeigt die Helligkeit für ein paar Sekunden an und schaltet sich dann aus.




**Hinweis** Die gewählte Helligkeit wirkt sich auch auf die Helligkeit des orangefarbenen und grünen Lichts am Morgen aus. Außer wenn „kein Licht“ gewählt wird, dann werden Orange und Grün eine mittlere Helligkeit aufweisen.


#### GERÄUSCH-SENSOR

Brody kann das Licht/den Ton für 10 Minuten wieder einschalten, wenn Ihr Kleines weint. Der Geräusch-Sensor bleibt 12 Stunden lang aktiv, sobald Sie das Nachtlicht einschalten.

Wenn das Display ein Symbol  in der linken oberen Ecke des Displays anzeigt, ist der Geräusch-Sensor einsatzbereit.

Falls nicht, führen Sie die folgenden Schritte aus:

- Deaktivieren Sie die Tastensperre durch Drücken von  and , bis das Symbol  vom Bildschirm verschwindet.
- Drücken Sie lange auf die Taste, bis das Symbol auf dem Bildschirm erscheint.
- Der Geräusch-Sensor ist nun aktiv und entspricht den zuletzt verwendeten Einstellungen für Licht und Musik.









# Schlaftraining

Brody kann die Farbe seines Bauches von Rot über Orange zu Grün ändern, um anzuzeigen, dass das Kind aufstehen darf.











## SCHLAFTRAINER-MODUS EIN/AUS

So schalten Sie den Schlaftrainermodus EIN und AUS:

- Deaktivieren Sie die Tastensperre, indem Sie  und  drücken, bis das Tastensperrsymbol  vom Bildschirm verschwindet.
- Drücken Sie die Taste , bis das Symbol  erscheint oder verschwindet.
- Wenn das Symbol  sichtbar ist, ist die Schlaftrainingsfunktion eingeschaltet.



## ÄNDERN SIE DIE 'AUFSTEHZEIT'

- Deaktivieren Sie die Tastensperre, indem Sie  und  drücken, bis das Tastensperrsymbol  vom Bildschirm verschwindet.
- Drücken Sie lange auf die Taste , bis die Uhrzeit blinkt.
- Ändern Sie die Stunden mit der Taste  und  und bestätigen Sie mit der Taste .
- Ändern Sie die Minuten mit den Tasten  und  und bestätigen Sie mit der Taste .
- Die Aufstehzeit ist nun eingestellt und aktiv.

**Hinweis** Sie müssen keine Schlafenszeit festlegen.

Zwei Stunden nach dem OK zum Aufstehen schaltet das Licht automatisch von Grün zurück auf Rot.

## **WICHTIG! SICHERHEITSINFORMATION**

- Wichtig! Bewahren Sie diese Hinweise für künftige Fragen gut auf!
- Dieses ZAZU Produkt ist konform mit der Gesetzgebung der EU, US, CA, NZ, AUS et CN.
- Bitte bewahren Sie die Verpackung außerhalb der Reichweite von Kinder auf.
- Erlauben Sie Ihrem Kind niemals, mit den Batterien zu spielen.
- Dieses Produkt benötigt 3x AA 1.5V Batterien (nicht enthalten).
- Achten Sie auf die korrekte Polarität beim Einsetzen der Batterien.
- Verursachen Sie keinen Kurzschluss an der Stromversorgung
- Bei Nichtbenutzung schalten Sie das Product aus vollständig aus.
- Verwenden Sie ausschließlich die genannten Batterien.
- Entfernen Sie leere Batterien aus dem Produkt.
- Batterien sollten nur von Erwachsenen gewechselt werden.
- Mischen Sie keine alten mit neuen Batterien.
- Mischen Sie keine Alkaline-, Standard- (Zn-Kohle) oder wieder aufladbaren (Ni MH) Batterien miteinander.
- Verwenden Sie nur Alkaline-Batterien, keine ZINC-Kohle.
- Nicht wiederaufladbare Batterien können nicht wiederaufgeladen werden.
- Platzieren Sie das Produkt nicht zu nah bei Ihrem Baby. Nutzen Sie den Klettverschluss, um es am Bett zu befestigen.
- Das Plüschtier kann mit der Hand gewaschen und an der Luft getrocknet werden, nachdem das Modul entfernt wurde.
- Dieses Licht wird nicht warm.
- Dieses Produkt ist nur für die Benutzung in Innenräumen geeignet und nicht wasserfest. Bitte vor Feuchtigkeit schützen. Nicht in Wasser tauchen. Verwenden Sie zur Reinigung ein feuchtes Tuch.
- Versuchen Sie nicht, das Produkt zu zerlegen, falls es nicht mehr funktioniert. Bitte kontaktieren Sie unseren Kundenservice.
- Die EG-Konformitätserklärung können Sie bei der untenstehenden Adresse anfordern: [info@zazu-kids.com](mailto:info@zazu-kids.com)

## Hur Brody fungerar

Tryck på Brodys mage för att se ljusets färg.



Natt



Tidigt på morgonen



Dags att gå upp



### DAGS ATT SOVA

Vid läggdags kan Brody vara ett tröstande nattlampa och spela lugnande melodier: vitt brus, vaggvisor eller afrikansk lounge. Ljus och ljud stängs automatiskt av efter tio minuter.

Gråtsensorn kan slå på ljuset och/eller musiken igen när ditt barn gråter.

Under natten ska du trycka på Brodys mage så att den lyser rött, det är fortfarande dags att sova.

*"Forskning har visat att rött ljus inte stör produktionen av sömnhormonet melatonin och är därför en lämplig färg för en nattlampa."*

### BARA EN LITEN STUND TILL

Varje dag, från och med 30 minuter innan det är dags att gå upp ska du trycka på Brodys mage så att ljuset blir orange. Ditt barn förstår då att det inte är lång tid kvar.

De sista fem minuterna innan det är dags att gå upp kommer Brodys mage att lysas upp av sig själv. Detta gör att ditt barn förstår att det bara är några minuter kvar.

### DAGS ATT GÅ UPP

Varje morgon när det är dags att vakna kommer Brodys mage att lysa grönt. Ditt barn vet nu att det nu är dags att gå upp.

Efter fem minuter stängs lampan av, för att spara batterier, men om du trycker på magen visas fortfarande det gröna ljuset.

## Grunderna

### FÅR JAG VAKNA NU?

Tryck kort på snäck-knappen, så tänds modulen i fem sekunder, så att du kan se färgen.

**Rött** = läggdags,

**Orange** = en liten stund till Grönt

**Grönt** = dags att gå upp



### SLÅ PÅ NATTLAMPAN OCH SPELA MUSIK I TIO MINUTER

Tryck länge på snäck-knappen, så blinkar lampan för att visa att tio-minuters-timern har startat. Tryck länge för att stänga av.

## Ändra inställningarna



Lås upp nyckellåset innan du kan ändra några inställningar.

Automatic activation after 30 seconds. Tryc och tillsammans för att låsa/låsa upp nyckellåset. Ikonen visas på displayen när den är aktiv.

### MUSIK

Tryck på knappen flera gånger för att välja din favoritlåt. Ett ljudprov spelas upp i några sekunder. Välj din favoritlåt: vaggvisor, vitt brus eller afrikansk lounge eller ingen musik alls.

### VOLYM

När ljudfilen spelas upp trycker du länge på knappen för att ändra volymen. Släpp taget vid önskad nivå: tre olika nivåer.

### TID

Tryck knappen i tre sekunder för att ställa in tiden och bekräfta timmar och minuter med denna knapp.

### DAGS ATT GÅ UPP-TID


Tryck i tre sekunder för att ställa in tiden när det är dags att vakna och bekräfta timmar och minuter med denna knapp.

### GRÅTSENSOR

Tryck länge på knappen för att aktivera/avaktivera gråtsensorn. ikonerna visas i displayen när den är aktiv.

### NYCKELLÅS

Tryck och tillsammans för att låsa/låsa upp nyckellåset. Ikonen visas när den är aktiv. Automatisk aktivering efter 30 sekunder.



### LJUSSTYRKA

Tryck på knappen tills du uppnår önskad ljusstyrka. Ljuset förhandsgranskar ljusstyrkan i några sekunder. Välj din ljusstyrka: HÖG - MEDEL - LÅG - AV

### UPP/NER

För att ändra timmar och minuter när du ställer in tiden.

### SÖMTRÄNING PÅ/AV

Tryck länge på knappen för att slå PÅ/AV sömträningen. ikonerna visas i displayen när sömträningen är aktiv.

### PÅ/AV- KNAPP

Tryck på och tillsammans för att helt stänga AV modulen. Tryck på någon av de små knapparna för att slå PÅ den igen.

### RESELÄGE

Snäck-knappen och sömträningen avaktiveras tills du trycker på någon av de små knapparna på baksidan.




## Vid första användningen

### SÄTTA I BATTERIER

- Sätt i tre st. AA alkaliska batterier som överensstämmer med säkerhetsriktlinjerna.


**Obs** Se till att använda alkaliska batterier av hög kvalitet för att säkerställa att produkten fungerar som den ska.

Den här  ikonen som syns i displayen visar batteriets status.

### STÄLL IN TIDEN

- Efter att ha satt i batterierna börjar timmarna blinka.
- Med ▲ och ▼ knapparna kan du ändra timmarna.
- Bekräfta med den här ⌚ knappen.
- Minuterna blinkar.
- Ställ nu in minuterna med ▲ och ▼ knappen.
- Bekräfta med den här ⌚ knappen.
- Nu har du ställt in tiden.

**Obs** När du väljer timmarna med upp/ner-knappen går du först förbi formatet för 24-timmar och sedan visas timmarna i AM/PM-format.



## Nattlampa och ljudmaskin

Brody kan lysa upp magen och spela musik i tio minuter.

- Tryck på magen i tre sekunder. Lampan blinkar när timern är aktiverad.
- Den senast valda inställningen för ljus och ljud spelas upp.
- Tryck igen i tre sekunder för att stänga AV tio-minuters-timern.


### ÄNDRA INSTÄLLNINGARNA

#### MUSIK

- Tryck på 🎵 knappen tills du kommer till din önskade melodi: vaggvisor, vitt brus, afrikansk lounge, AV.
- Brody spelar upp ett ljudprov i några sekunder.
- Den kommer ihåg senaste inställningen.

#### VOLUME

- Tryck på 🎵 knappen för att starta en ljudfil. Om du sedan trycker länge på knappen går du igenom tre olika volymnivåer. Släpp knappen när du uppnått önskad nivå.
- Den kommer ihåg senaste inställningen.



#### LJUSSTYRKA

Tryck på 💡 knappen flera gånger tills du uppnår önskad ljusstyrka: LÅG - MEDEL - HÖG - AV.

**Obs** Lampan visar ljusstyrkan i några sekunder och stänger sedan av.

**Obs** Den valda ljusstyrkan påverkar även ljusstyrkan av det orange och gröna ljuset på morgonen. Förutom när "inget ljus" väljs, då kommer orange och grönt att ha medelhög ljusstyrka.

#### GRÅTSENSOR

Brody kan slå på ljuset/ljudet igen i tio minuter när ditt barn gråter. Gråtsensorn förblir aktiv i tolv timmar, från det ögonblick du slår på nattlampan.

Om displayen visar en 🗑️ ikon i det vänstra övre hörnet av skärmen är gråtsensorn redo att användas.

Om inte, följ nedanstående steg:

- Avaktivera nyckellåset genom att trycka på 🕒 och 🕒 tills 🗑️ ikonen försvinner från skärmen.
- Tryck länge på ▼ knappen tills 🗑️ ikonen visas på skärmen.
- Gråtsensorn är nu aktiv och överensstämmer med de senast använda inställningarna för ljus och musik.









## Sömnräning











Brody kan ändra färgen på magen från rött, till orange och till grönt för att visa när det är dags att gå upp.

### SÖMNRÄNINGSLÄGE PÅ/AV

Så här slår du sömnräningssläget PÅ och AV:

- Avaktivera nyckellåset genom att trycka på  och  tills nyckellåsets  ikon försvinner från skärmen.
- Tryck på  knappen tills  ikonen visas eller försvinner.
- När den här  ikonen är synlig är sömnräningssläget PÅ.

### ÄNDRA "DAGS ATT GÅ UPP" -TIDEN

- Avaktivera nyckellåset genom att trycka på  och  tills nyckellåsets  ikon försvinner från skärmen.
- Tryck länge på  knappen tills tiden börjar blinka.
- Ändra timmarna med  och  knappen och bekräfta med  knappen.
- Ändra minuterna med  och  knappen och bekräfta med  knappen.
- Dags att vakna-tiden är nu inställd och aktiv.

**Obs** Du behöver inte ställa in läggdags. Två timmar efter att det är dags att gå upp, växlar ljuset automatiskt tillbaka från grönt till rött.



## **VIKTIGT! TEKNISK INFORMASJON**

- VIKTIGT! Spara för framtida bruk.
- Denna ZAZU produkt uppfyller samtliga bestämmelser i EU, CA, AU, NZ, USA, RU und CN lagstiftning.
- Håll förpackningen utom räckhåll för barn.
- Tillåt aldrig ditt barn att leka med batterier.
- Den här produkten behöver 3x AA 1.5 V batterier (ingår ej).
- Använd endast de specificerade batterierna.
- Byt ut tomma batterier från produkten.
- Batterier bör byttas ut av vuxna.
- Blanda inte gamla och nya batterier.
- Blanda inte alkaliska, standard (kol-zink), eller uppladdningsbara batterier (nickel-kadmium).
- Icke-uppladdningsbara batterier kan inte laddas.
- Batterierna ska placeras i rätt polaritet.
- Kortslut inte strömuttaget.
- Använd endast alkaliska batterier, inget zink-kolbatteri.
- När modulen inte är i bruk, slå av den helt.
- Placera inte för nära barnet. Fäst istället plysken på spjålsängen med kardborrebandet.
- Godsdjuret kan tvättas för hand och lufttorkas efter att du tagit ut modulen, lufttorka.
- De lampen blir inte varm.
- Denna product är inte vattentålig. Vänligen se till att den förblir torr.
- Placera inte i vatten under rengöring, torka istället med fuktig trasa.
- Försök inte att plocka isär lampan om den slutar fungera.  
Vänligen kontakta vår kundtjänst.
- Försäkran om överensstämmelse enligt EG (CE-märkning) kan begäras från nedanstående adress: [info@zazu-kids.com](mailto:info@zazu-kids.com)

## Hvordan virker Brody

Trykk på Brodys mage for å se fargen på lyset



Natt



Tidlig morgen



OK å stå opp



### TID FOR Å SOVE

Ved leggetid kan Brody være et trøstende nattlys og spille beroligende melodier: hvit støy, vuggesanger eller afrikansk lounge. Lyset og lyden slår seg automatisk av etter 10 minutter.

Gråtsensoren kan slå på lyset og/eller musikken igjen når den lille gråter

Om natten, hvis du trykker på Brodys mage, vil han lyse rødt, det er fortsatt tid for å sove

*"Forskning viser at rødt lys ikke forstyrrer produksjonen av sovehormonet melatonin og er derfor en egnet farge for et nattlys."*

### BARE LITT TIL

Hver dag, fra og med 30 minutter før det er OK å stå opp, dersom du trykker du på Brodys mage, vil lyset være oransje. Det forteller barnet at det ikke er lenge igjen.

De siste 5 minuttene før det er OK å stå opp, vil Brody lyse opp magen sin selv. Dette vil fortelle barnet ditt at det nå bare er noen få minutter igjen.

### OK Å STÅ OPP

Hver morgen når det er OK å stå opp vil Brodys mage lyse grønt. Barnet vil vite at nå er det OK å stå opp.

Etter 5 minutter vil lyset slå seg av for å Spare batteri, men dersom man trykker på magen, vil den fremdeles vise det grønne lyset.

## The basics


### CAN I ALREADY WAKE UP?

Short press the shell-button and the module will light up for 5 seconds, so you can see the colour.

**Red** = bedtime,

**Orange** = a little longer

**Green** = OK to get up



### SWITCH ON NIGHTLIGHT AND PLAY MUSIC FOR 10 MINUTES

Long press the shell-button, the light will blink indicating the the 10 timer has started. Press long to switch off.

## Endre innstillingene



Lås opp tastelåsen før du kan endre noen innstillinger.

Trykk og samtidig for å låse/låse opp nøkkellåsen. Ikonet vises i displayet når det er aktivt. Automatisk aktivering etter 30 sekunder.

### MUSIKK

Trykk på knappen flere ganger for å velge favorittsangen din. Det vil spilles av et lydeksempel i noen sekunder. Velg favorittsangen din: vuggesanger, hvit støy eller afrikansk lounge eller ingen musikk.

### VOLUM

Når lydfilen spilles av, trykk lenge på knappen for å endre volumet. Slipp når lyden er på det nivået du ønsker: 3 forskjellige nivåer.

### TID

Trykk på knappen i 3 sekunder for å stille inn tiden og bekreft timer og minutter med denne knappen.

### OK Å STÅ OPP-TID


Trykk på knappen i 3 sekunder for å stille inn OK å stå opp-tiden, og bekreft timer og minutter med denne knappen.

### GRÅTESENSOR

Trykk lenge på knappen for å aktivere / deaktivere gråtesensoren. Ikonet vil vises på displayet. Når den er aktiv.

### TASTELÅS

Trykk og samtidig for å låse /låse opp tastelåsen. Ikonet vises i displayet når den er aktivert. Automatisk aktivering etter 30 sekunder.



### LYSSTYRKE

Trykk på knappen til du har nådd den ønskede lysstyrken. Lampen vil forhåndsviser lysstyrken i noen sekunder. Velg lysstyrken: HØY - MIDDELS - LAV - AV

### OPP/NED

For å endre timer og minutter når du stiller inn tiden.

### SØVNTRENER PÅ/AV

Trykk lenge på knappen for å slå søvntreningen PÅ/AV. Ikonet vises på displayet når søvntreneren er aktiv.

### PÅ/AV-BRYTER

Trykk på og samtidig for å slå AV modulen helt. Trykk på hvilken som helst liten knapp for å slå den tilbake til PÅ.

### REISEMODUS

Skall-knappen og søvntreneren vil deaktiveres til du trykker på hvilken som helst av de små knappen på ryggen.

## Første gangs bruk







### SETT I BATTERIER

- Sett inn 3 AA alkaliske batterier i samsvar med sikkerhetsretningslinjene.


**Merk** *Bruk kun alkaliske kvalitetsbatterier for å sikre at produktet fungerer korrekt.*

Ikonet  på displayet viser batteriets status

### STILL INN TIDEN

- Etter at batteriene er satt i, vil tiden for timer blinke.
- Du kan endre timene med knappen  og .
- Bekreft med knappen .
- Minuttene blinker.
- Still inn minuttene med knappene  og .
- Bekreft med knappen .
- Nå er tiden stilt inn.

**Merk** *Når du velger timen med opp/ned-knappen, vil du først passere 24-timers-formatet og deretter vises timene i AM/PM-format.*






## Nattlys og lydmaskin

### Brody kan lyse opp magen og spille musikk i 10 minutter.


- Trykk på magen i 3 sekunder. Lyset vil blinke når tidsuret er aktivert.
- Den sist valgte innstillingen for lys og lyd spilles av.
- Trykk igjen i 3 sekunder for å slå 10-minutters tidsuret AV.

### ENDRE INNSTILLINGENE

#### MUSIKK

- Trykk på knappen  til du kommer til favorittmelodien din: vuggeviser, hvit støy, afrikansk lounge, AV.
- Brody vil spille av et lydeksempel i noen sekunder.
- Siste innstilling vil bli husket.

#### VOLUM

- Trykk på knappen  for å starte en lydfil. Dersom du trykker lenge på knappen vil du gå gjennom 3 forskjellige volumnivåer. Slipp knappen når du når det ønskede nivået.
- Den siste innstillingen vil bli husket.

#### LYSSTYRKE

Trykk på knappen flere ganger til du har nådd den ønskede lysstyrken: HØY- MIDDELS- LAV - AV.

**Merk** Lyset vil vise lysstyrken i noen sekunder og deretter slå seg av.






**Merk** Den valgte lysstyrken vil også påvirke lysstyrken av det oransje og grønne lyset om morgenen. Bortsett fra når 'Uten lys' velges, deretter vil oransje og grønt være på med middels lysstyrke.


#### GRÅTESENSOR

Brody kan slå på lyset/lyden igjen i 10 minutter når den lille gråter. Gråtesensoren vil forbli aktiv i 12 timer fra det øyeblikket du slår på nattlyset.

Dersom displayet viser et ikon I det øvre venstre hjørnet, er gråtesensoren klar til bruk.

I motsatt fall, utfør følgende trinn:

- Deaktiver tastlåsen ved å trykk på  og  til ikonet  forsvinner fra skjermen.
- Trykk lenge på knappen  til ikonet  vises på skjermen.
- Gråtesensoren er nå aktiv med den sist brukte innstillingen av lys og musikk.









## Søvntrening










Brody kan endre fargen på magen fra rød, til oransje til grønn for å indikere når det er OK å stå opp.

### SØVNTRENERMODUS PÅ/AV

For å slå søvntrenermodus PÅ og AV:


- Deaktiver tastelåsen ved å trykke på  og  til tastelåsikonet  forsvinner fra skjermen.
- Trykk på knappen  til ikonet  vises eller forsvinner.
- Når ikonet  vises, er søvntreningsfunksjonen PÅ.

### ENDRING AV «OK Å STÅ OPP»-TIDEN

- Deaktiver tastelåsen ved å trykke på  og  til tastelåsikonet  forsvinner fra skjermen.
- Trykk lenge på knappen til tiden blinker
- Endre timene med knappen  og  og bekreft med knappen .
- Endre minuttene med knappen  og  og bekreft med knappen .
- Tiden for OK å stå opp er nå innstilt og aktiv.

**Merk** Det er ikke nødvendig å stille inn en leggetid.

To timer etter OK å stå opp vil lyset automatisk skifte fra grønt tilbake til rødt.



## **VIKTIG! TEKNISKE OPLYSNINGER**

- VIKTIG! oppbevares for fremtidige referanser.
- Denne ZAZU nattlys er fullt kompatibelt med følgende EU, CA, AU, NZ, USA, RU, CN-lovgivninger.
- Oppbevar emballasjen utilgjengelig for barn.
- Aldri la barnet ditt leke med strømenheten, ledningene eller batteriene.
- Brug kun de nævnte batterier.
- Fjern flade batterier fra produktet.
- Batterier bør kun behandles af voksne.
- Ikke bland gamle og nye batterier.
- Ikke bland alkaliske, standard (karbon-Zn) eller oppladbare (Ni MH) batterier.
- Bruk bare alkaliske batterier, ingen ZINC-karbon.
- Ikke-oppladbare batterier kan ikke lades.
- Batterier skal plasseres i riktig polaritet.
- Ikke kortslutte strømterminalen.
- Slå av produktet når det ikke er i bruk.
- Ikke plasser for nær babyen. Fest heller plysjen til barnesengen med borrelåsremmen.
- Når modulen er fjernet kan du håndvaske/lufttørke.
- Lampen blir ikke varm.
- Dette produktet er ikke vanntett. Vennligst sørg for at den holdes tørr.
- Ikke legg nattlyset i vann ved rengjøring - tørk av det med en fuktig klut i stedet.
- Ikke forsøk å demontere lyset hvis det slutter å fungere. Vennligst kontakt vår kundeservice.
- EU-samsvarserklæringen kan bes om fra adressen nedenfor:  
[info@zazu-kids.com](mailto:info@zazu-kids.com)

## Kuinka Brody toimii

Paina Brodyn mahaa nähdäksesi valon värin



Yö



### AIKA NUKKUA

Nukkumaanmenoaikana Brody toimii lohduttavana yövalona soittaen rauhoittavia melodioita, kehtolauluja tai afrikkalaista lounge-musiikkia. Valo ja ääni sammuvat automaattisesti 10 minuutin kuluttua.

Itkutunnistin kytkee valon ja/tai musiikin takaisin päälle, kun lapsesi itkee.

Yön aikana, kun Brodyn mahaa painetaan ja valo syttyy punaiseksi, on vielä aika nukkua.

*”Tutkimukset osoittavat, että punainen valo ei häiritse melatoniini-unihormonin tuotantoa, ja siksi valon väri sopii käytettäväksi yövalona.”*



Aikainen aamu

### VAIN VÄHÄN PIDEMPÄÄN

Joka päivä, 30 minuuttia ennen kuin on aika nousta ylös, paina Brodyn mahaa ja oranssi valo syttyy. Lapsellesi voit kertoa, että ei ole enää kauan aikaa heräämiseen.

Viimeisten 5 minuutin aikana ennen kuin on aika nousta ylös, Brodyssa syttyy valo itsestään. Tämä kertoo lapsellesi, että aikaa heräämiseen on enää vain muutama minuutti.



Aika nousta ylös



### AIKA NOUSTA YLÖS

Joka aamu, kun on aika herätä, Brodyn maha syttyy vihreäksi. Lapsesi tietää, että nyt on aika nousta ylös.

Valo sammuu 5 minuutin jälkeen patterin säästämiseksi, mutta mahaa painettaessa näkyy vielä vihreä valo.

## Perusteet

### VOINKO NOUSTA JO YLÖS?

Paina lyhyesti kehikko-painiketta ja moduuli syttyy 5 sekunniksi, jotta näet värin.

**Punainen** = nukkumaanmeno aika,

**Oranssi** = vielä vähän aikaa

**Vihreä** = aika nousta ylös



### KYTKE YÖVALO PÄÄLLE JA SOITA MUSIIKKIA 10 MINUUTIN AJAN

Paina pitkään kehikko-painiketta ja merkivalo vilkkuu osoittaen, että 10-ajastin on käynnistynyt. Paina pitkään sammuttaaksesi.

# Asetusten muuttaminen



**Avaa avainlukko ennen kuin muutat asetuksia.**

Paina lukkoa lukitaksesi/avataksesi avainlukon. Kuvake näkyy näytöllä, kun se on aktivoitu.

Automaattinen aktivointi 30 sekunnin jälkeen.

## MUSIIKKI

Paina painiketta useita kertoja valitaksesi suosikkilaulusi. Ääninäyte soi muutaman sekunnin ajan. Valitse mieleisesi kappale: kehtolaulut, white noise tai afrikkalainen lounge tai ei musiikkia.

## ÄÄNI

Kun äänitiedosto soi, paina pitkään painiketta muuttaaksesi ääntä. Säädä haluttuun tasoon: 3 eri tasoa.

## AIKA

Paina painiketta 3 sekunnin ajan asettaaksesi ajan ja vahvistaaksesi tunnit ja minuutit tämän painikkeen avulla.

## AIKA NOUSTA YLÖS

Paina kello-kuvaketta 3 sekunnin ajan asettaaksesi halutun herätysajan ja vahvista tunnit ja minuutit tällä painikkeella.

## ITKUTUNNISTIN

Paina pitkään alas-painiketta aktivoidaksesi/kytkeäksesi aktivoinnin pois päältä itkutunnistimesta. Kuvake näkyy näytöllä, kun aktivointi on päällä.

## AVAINLUKKO

Paina lukko-painikkeita ja samaan aikaan lukitaksesi/avataksesi avainlukon. Kuvake näkyy näytöllä, kun aktivointi on päällä. Automaattinen aktivointi 30 sekunnin kuluttua.

## KIRKKAUS

Paina -painiketta, kunnes saavutat halutun kirkkaustason. Valo esittelee kirkkautta muutaman sekunnin ajan. Valitse kirkkaus: KORKEA - MEDIUM - ALHAINEN - OFF

## YLÖS/ALAS

Muuttaaksesi tunteja ja minuutteja ajan asettamiseksi.

## UNIVALMENNUS ON/OFF


Paina pitkään kello-painiketta, kytkeäksesi pois päältä univalmennuksen. Kuvake näkyy näytöllä, kun univalmennus on aktiivinen.

## ON/OFF-KYTKIN

Paina ylös- ja alas- painiketta yhtä aikaa ja sammuttaaksesi kokonaan moduulin. Paina mitä tahansa pientä painiketta kytkeäksesi päälle.

## MATKUSTUSTILA

Kehikko-painike ja univalmennus ei aktivoidu ennen kuin painat mitä tahansa pientä takaosan painiketta.



# Ensimmäinen käyttökerta

## PATTEREIDEN ASETUS

- Aseta 3x AA-alkaliparistoa turvallisuusohjeiden mukaisesti.


**Huomaa** Varmista, että käytät laadukkaita alkaliparistoja tuotteen oikean toiminnan varmistamiseksi.

 Patteri-kuvake näytöllä näyttää pattereiden tilan.

## AJAN ASETUS

- Pattereiden vaihtamisen jälkeen tunnit vilkkuvat.
- Ylös- ja alas -painikkeilla ▲ ja ▼ voit muuttaa tunteja.
- Vahvista kello-painikkeesta ⌚.
- Minuutit vilkkuvat.
- Aseta minuutit ylös- ja alas -painikkeesta ▲ ja ▼.
- Vahvista kello-painikkeesta ⌚.
- Olet nyt asettanut ajan.

**Huomaa** Kun tunteja valitaan ylös/alas-painikkeella, ohitat ensin 24 tunnin muodon ja sitten tunnit näkyvät AM/PM muodossa.




## Yövalo ja äänilaite

Brodyn mahaan syttyy valo ja se soittaa musiikkia 10 minuutin ajan.


- Paina mahaa 3 sekunnin ajan. Valo vilkkuu, kun ajastin on aktivoitu.
- Viimeisin valittu asetus valolle ja äänelle soitetaan.
- Paina uudelleen 3 sekunnin ajan kytkeäksesi pois päältä 10 minuutin ajastimen.


### ASETUSTEN MUUTTAMINEN

#### MUSIIKKI


- Paina nuotti-painiketta  niin kauan, kunnes löydät mieleisesi melodian: kehtolaulut, white noise, afrikkalainen lounge, OFF.
- Brody soittaa ääninäytettä muutaman sekunnin ajan.
- Viimeisimmät asetukset jäävät muistiin.

#### ÄÄNI

- Paina  nuotti-painiketta käynnistääksesi äänitiedoston. Jos tämän jälkeen painat pitkään painiketta, voit käydä läpi 3 eri äänenvoimakkuustasoa. Päästä irti, kun saavutat haluamasi tason.
- Viimeisimmät asetukset jäävät muistiin.



#### KIRKKAUS


Paina  -painiketta useita kertoja, kunnes saavutat haluamasi kirkkaustason: MATALA-MEDIUM-KORKEA-OFF.

**Huomaa** valo näyttää kirkkaustason muutaman sekunnin ajan ja sitten loppuu.






**Huomaa** Valittu kirkkaustaso vaikuttaa myös oranssin ja vihreän valon kirkkauteen aamulla. Jos 'ei valoa' -toiminto on valittu, silloin oranssi ja vihreä näkyvät medium-tasoisena.

#### ITKUTUNNISTIN

Brody kytkee valon/äänen takaisin päälle 10 minuutiksi, kun lapsesi itkee. Itkutunnistin pysyy aktiivisena 12 tuntia siitä hetkestä, kun kytket yövalon päälle.

Jos näytössä  näkyy itkutunnistin-kuvake näytön vasemmassa yläkulmassa, itkutunnistin on valmis käytettäväksi.

Jos ei, noudata alla olevia ohjeita:

- Poista avainlukko  ja  käytöstä painamalla kellokuvaketta, kunnes  lukko-kuvake häviää näytöltä.
- Paina pitkään alas-painiketta , kunnes itkutunnistin-kuvake  näkyy näytöllä.
- Itkutunnistin on nyt aktiivinen viimeksi käytettyjen valo- ja musiikkiasetusten mukaisesti.





## Univalmennus

Brody vaihtaa mahansa väriä punaisesta oranssiin tai vihreäksi osoittaakseen, milloin on aika nousta ylös.

### UNIVALMENNUSTILA ON/OFF

Kytkeäksesi univalmentajan päälle ja pois päältä:

- Poista avainlukko painamalla, kunnes avainlukko-kuvake 🕒 ja 🔒 häviää näytöltä 🔒.
- Paina painiketta ▲, kunnes kuvake tulee 🕒 näkyviin tai katoaa.
- Kun kuvake näkyy 🕒, univalmennustoiminto on päällä.

### 'AIKA NOUSTA' -TOIMINNON MUUTTAMINEN

- Poista avainlukko painamalla 🕒 ja 🔒, kunnes 🔒 avainlukko-kuvake häviää näytöltä.
- Paina pitkään kello-kuvaketta 🕒, kunnes aika vilkkuu.
- Muuta tunteja ylös- ja alas -painikkeella ▲ ja ▼ ja vahvista 🕒 painikkeella.
- Muuta minuutit ylös- ja alas -painikkeella ▲ ja ▼ ja vahvista 🕒 painikkeella.
- Aika nousta -toiminto on nyt asetettu ja aktiivinen.

**Huomaa** Nukkumaanmenoaikaa ei tarvitse asettaa.  
Kaksi tuntia sen jälkeen, kun on aika nousta ylös, valo vaihtuu automaattisesti vihreästä takaisin punaiseksi.



## TÄRKEÄÄ! TEKNINEN INFORMAATIO

- TÄRKEÄÄ! Pidä myöhempää käyttöä varten.
- Tämä ZAZU tuote on noudattaa seuraavaa EU, CA, AU, NZ, CN & USA-lainsäädäntöä.
- Pidä pakkaus lasten ulottumattomissa.
- Koskaan anna lapsen leikkiä paristoilla.
- Tämä tuote toimii 3x AA 1,5 V paristoa (ei mukana).
- Käytä vain akkuja.
- Poista tyhjät paristot tuotteesta.
- Akut voisi saattaa aikuiset.
- Älä sekoita vanhoja ja uusia pattereita.
- Älä sekoita alkali-, tavallisia (hiili-Zn) ja ladattavia (Ni MH) pattereita.
- Käytä vain alkalineparistoja, älä sinkki-hiiliparistoja.
- Ei-ladattavia pattereita ei voi ladata.
- Paristot tulee asettaa oikeisiin napoihin.
- Älä oikosulje virtapäättettä.
- Kun sitä ei käytetä, Käytä laitetta kokonaan pois päältä.
- Älä aseta liian lähelle vauvaa. Kiinnitä sen sijaan pehmo pinnasänkyyn tarranauhalla.
- Kun heijastinmoduli on poistettuna, voit käsinpestä tuotteesta.
- Lamppu ei lämpene.
- Tämä tuote ei ole vedenkestävä. Pidä kuivana.
- Älä upota veteen siivotessa, vaan pyyhi kostealla pyyhkeellä.
- Älä yritä purkaa valoa jos se lakkaa toimimasta.
- Ota yhteyttä asiakaspalveluumme.
- EY:n vaatimustenmukaisuustodistusta voi pyytää alla olevasta osoitteesta: [info@zazu-kids.com](mailto:info@zazu-kids.com)

## Hvordan virker Brody?

Tryk på Brodys mave for at se farven på lyset.



Nat



### PÅ TIDE AT FALDE I SØVN

Ved sengetid kan Brody være et trøstende natlys og spille beroligende melodier: hvid støj, vuggeviser eller afrikansk lounge. Lys og lyd slukker automatisk efter 10 minutter.

Grådsensoren kan tænde lyset og/eller musikken igen, hvis den lille græder.

I løbet af natten kan du trykke på Brodys mave, og når han lyser rødt, er det stadig tid til at sove.

*"Forskning viser, at rødt lys ikke forstyrrer produktionen af sovehormonet melatonin og derfor er en egnet farve til et natlys."*



Tidlig morgen

### BARE LIDT LÆNGERE

Hver dag, fra 30 minutter før det er OK at stå op, kan du trykke på Brodys mave, og lyset vil være orange. Det fortæller dit barn, at der ikke er så lang tid tilbage.

De sidste 5 minutter, før det er OK at stå op, lyser Brodys mave op af sig selv. Det fortæller dit barn, at det nu kun er et par minutter tilbage.



OK at stå op



### DER ER OK AT STÅ OP

Hver morgen ved OK til vågnetid lyser Brodys mave grønt. Nu ved dit barn, at det er OK at stå op.

Efter 5 minutter slukkes lyset for at spare batteriet, men hvis man trykker på maven lyser det stadig grønt.

## Det grundlæggende

### MÅ JEG ALLEREDE VÅGNE NU?

Tryk kort på perlemorsknappen, og modulet lyser i 5 sekunder, så du kan se farven..

**Rød** = sengetid,

**Orange** = lidt længere

**Grøn** = OK at stå op



### TÆND NATLYS OG AFSPIL MUSIK I 10 MINUTTER

Tryk længe på perlemorsknappen, og lyset vil blinke. Det indikerer, at 10-timeren er startet.

Tryk længe for at slukke.

## Skift indstillingerne



Lås tastelåsen op, før du kan ændre indstillingerne.

Tryk lås og ur sammen for at låse/låse op og .

Ikonet vises på displayet, når det er aktivt.

Automatisk aktivering efter 30 sekunder.

### MUSIK

Tryk på musikknappen flere gange for at vælge din yndlingsang. En lydprøve afspilles i et par sekunder. Vælg din yndlingsang: vuggeviser, hvid støj, afrikansk lounge eller ingen musik.

### LYDSTYRKE

Når lydfilen afspilles, skal du trykke længe på knappen for at ændre lydstyrken. Giv slip på. Det foretrukne niveau: 3 forskellige niveauer.

### TID

Tryk på knappen i 3 sekunder for at indstille tiden og bekræft timer og minutter med denne knap.

### OK AT STÅ OP - TID

Tryk i 3 sekunder for at indstille OK til vågnetid og bekræft timer og minutter med denne knap.

### GRÅDSENSOR

Langt tryk på knappen for at aktivere/deaktivere grådsensoren.

Ikonet vises i displayet når den er aktiv.

### TASTELÅS

Tryk og sammen for at låse / låse nøgletåsen op.

Ikonet vises på displayet, når det er aktivt. Automatisk aktivering efter 30 sekunder.

### LYSSTYRKE

Tryk på knappen , indtil du når den foretrukne lysstyrke. Lyset viser lysstyrken i et par sekunder.

Vælg din lysstyrke:  
HØJ - MEDIUM - LAV - OFF

### OP/NED

Sådan ændres timer og minutter, når du indstiller tiden.

### SØVNTRÆNING ON/OFF


Langt tryk på knappen for at skifte søvntræning ON/OFF. Ikonet vises i displayet, når søvntræning er aktiv.

### TÆND/ SLUK-KNAP

Tryk på og sammen for at slukke modulet helt. Tryk på en af de små knapper for at tænde igen.

### REJSETILSTAND

Perlemorsknappen og søvntræning deaktiveres, indtil du trykker på en af de små knapper på bagsiden.



# Første gang du bruger den

## SÆT BATTERIERNE I

- Indsæt 3x AA alkaliske batterier i overensstemmelse med retningslinjerne om sikkerhed.


**Bemærk** Sørg for at bruge alkaliske batterier af høj kvalitet for at sikre, at produktet fungerer korrekt.

🔋 Ikonet i displayet viser batteriets status.

## INDSTIL TIDEN

- Efter at have placeret batterierne blinker timerne.
- Med ▲ og ▼ og-knappen kan du ændre timerne.
- Bekræft med knappen ⌚.
- Minutterne blinker.
- Indstil nu minutterne med ▲ og ▼ knappen og .
- Bekræft med knappen ⌚.
- Du har nu indstillet tiden.

**Bemærk** Når du vælger timer med op/ned-knappen, passerer du først 24-timersformatet, og derefter vises timerne i AM/PM-format.



## Natlys og lydmaskine

### Brodys mave kan lyse op og spille musik i 10 minutter.

- ryk på maven i 3 sekunder. Lyset blinker, når timeren er aktiveret.
- Den sidst valgte indstilling til lys og lyd afspilles.
- Tryk igen i 3 sekunder for at slå 10 minutters timeren OFF (fra).

### SKIFT INDSTILLINGER

#### MUSIK

- Tryk på 🎵 knappen, indtil du får din foretrukne melodi: vuggeviser, hvid støj, afrikansk lounge, OFF
- Brody afspiller en lydprøve i et par sekunder.
- Sidste indstilling vil blive husket.

#### LYDSTYRKE

- Tryk på 🎵 knappen for at starte en lydfil. Hvis du derefter trykker længe på knappen, gennemgår du 3 forskellige lydstyrkeniveauer. Giv slip, når du når det foretrukne niveau.
- Sidste indstilling vil blive husket.

#### LYSSTYRKE

Tryk på knappen 💡 flere gange, indtil du når din foretrukne lysstyrke: LAV-MELLEME-HØJ-OFF.

**Bemærk** Lyset viser lysstyrken i et par sekunder og slukke derefter.

**Bemærk** Den valgte lysstyrke vil også påvirke lysstyrken af det orange og grønne lys om morgenen. Undtagen når 'intet lys' vælges, så vil orange og grøn være medium lysstyrke.


#### GRÅDSENSOR

Brody kan tænde lyset/lyden igen i 10 minutter, når den lille græder. Grådsensoren forbliver aktiv i 12 timer fra det øjeblik, du tænder for natlyset.

Hvis displayet viser anicon 🚫 i øverste venstre hjørne af displayet, er grædesensoren klar til brug.

Hvis ikke, følg nedenstående trin:

- Deaktiver tastelås ved at trykke på 🕒 og 🔒 indtil ikonet 🚫 forsvinder fra skærmen
- Langt tryk på knappen ▼, indtil ikonet 🚫 vises på skærmen.
- Grådsensoren er nu aktiv i overensstemmelse med de sidst anvendte indstillinger for lys og musik.









## Søvntræning











Brody kan ændre farven på sin mave fra rød til orange til grøn for at indikere, hvornår det er OK at stå op.

### SØVNTRÆNER-TILSTAND TÆND/SLUK

Sådan slår du søvntræner-tilstanden ON (til) og OFF (fra):

- Deaktiver tastelåsen ved at trykke på  og  indtil tastelås-ikonet  forsvinder fra skærmen.
- Tryk på knappen , indtil ikonet  vises eller forsvinder.
- Når ikonet  er synligt, er søvntræningsfunktionen ON (slået til).

### SÅDAN ÆNDRER DU 'OK AT STÅ OP'-TIDEN

- Deaktiver tastelås ved at trykke  og  på og indtil tastelås-ikonet  forsvinder fra skærmen.
- Langt tryk på knappen , indtil tiden blinker.
- Skift timer med og  og  knap og bekræft med  knappen.
- Skift minutter med og  og  knap og bekræft med  knappen.
- "OK til at vågne"-tiden er nu indstillet og aktiv.

**Bemærk** Der er ingen grund til at indstille en sengetid.  
To timer efter "OK til at stå op" skifter lyset automatisk fra grønt tilbage til rødt.





## VIGTIGT! TEKNISKE OPLYSNINGER

- VIGTIGT! Vigtigt! opbevar til fremtid reference.
- Dette ZAZU-produkt er i fuld overensstemmelse med EU-, CA-, AU-, NZ-, CN-, RU- og USA-lovgivningen.
- Opbevar emballagen uden for små børns rækkevidde.
- Børn må ikke lege med batterierne.
- This product works with 3x AA 1.5 V batteries (not included).
- Brug kun de specificerede batterier.
- Fjern flade batterier fra modulet.
- Batterier bør kun behandles af voksne.
- Ikke bland gamle og nye batterier.
- Ikke bland alkaliske, standard (karbon-Zn) eller opladbare (Ni MH) batterier.
- Brug kun alkaliske batterier, uden ZINC-kulstof.
- Sluk for produktet, når den ikke er i brug.
- Ikke-genopladelige batterier kan ikke oplades.
- Batterier skal placeres i den korrekte polaritet.
- Kortslutte ikke strømterminalen.
- Placer ikke for tæt på baby. Fastgør i stedet plys til tremmesengen med velcroremmen.
- Dette lys bliver ikke varmt.
- Dette produkt er beregnet til indendørs brug og er ikke vandtæt.
- Sørg for at den er tør.
- Sænk ikke i vand i forbindelse med rengøring, men rens i stedet med en fugtig klud.
- Efter at have fjernet modulet kan det håndvaskes, lufttørre.
- Forsøg ikke at skille produktet ad, hvis det stopper med at virke. Kontakt venligst vores kundeservice.
- EF-overensstemmelseserklæringen kan rekvireres fra Nedenstående adresse: [info@zazu-kids.com](mailto:info@zazu-kids.com)